

Gebäudebau

Fachwerk in Polystyrol Bausatz füllen

[Gebäudebau](#) -> [Fachwerk in Polystyrol Bausatz füllen](#)

gaulois

#1/9 Verfasst am: 21 Nov 2013 21:54 Titel: Fachwerk in Polystyrol Bausatz füllen

Hallo Baufürchse,
bei meinen Plastoy-Stadt-Bausätzen ist bei dem einen oder anderen Haus auch was übrig. Z. B. bei den in zwei Varianten vorkommenden Mittelhäusern.
Da ist z. B. so ein Erker:

Wie man auf dem Foto sieht, sind Fenster dabei, Dach, Dachrinne, Balkengerüst des Fachwerks, aber: Die Fächer fehlen.

Wie bzw. womit füllt man das am besten und dauerhaft?

gaulois

#2/9 Verfasst am: 21 Nov 2013 22:22 Titel:

ach ja, ich habe vergessen mal die andere Variante des Bausatzes zu zeigen, bei dem der andere Teil des Gussbaumes bestückt ist:

Hier sind die Füllteile für die Fächer drin. Es wären auch reichlich flache Stücke, die man zurecht feilen könnte, aber allen Ernstes: Die Teile zurechtfeilen ist etwas sehr aufwändig und ich kriege das wahrscheinlich nicht passgenau hin.

Ich denke mal, mit Gips füllen geht auch nicht, weil das nicht dauerhaft hält.

Dampflokfreund

#3/9 Verfasst am: 22 Nov 2013 1:54 Titel:

Hallo Gerd
mit Acrylspachtel, den es für wenige Taler gibt, ist es kein Problem. Den kann man auch sehr gut glätten und überstreichen und zum anderen auch noch für die Landschaftsgestaltung gut zu verwenden.

gaulois

#4/9 Verfasst am: 22 Nov 2013 9:02 Titel:

Hallo Jörg,
Danke für den Hinweis. Irgendwas mit Spachtel hatte ich im Hinterkopf, aber wusste die genaue Bezeichnung nicht mehr.

AndreasB

#5/9 Verfasst am: 22 Nov 2013 11:36 Titel:

Hallo Gerd,

Dampflokfreund hat folgendes geschrieben:

... mit Acrylspachtel ...

aber Vorsicht, daß Du die feine Holzmaserung auf der Oberfläche des Fachwerks nicht mit "ausfüllst". 😊

gaulois

#6/9 Verfasst am: 22 Nov 2013 15:29 Titel:

Hallo Andreas,
ja, da habe ich auch so meine Bedenken. Aber zur Not: Ich habe vier davon und ein oder zwei werden dann halt ggf. Rauputz-Erker an Steinhäusern ohne Fachwerk. Geht sicher auch, wenn's misslingt.

Nick

#7/9 Verfasst am: 23 Mai 2014 20:15 Titel:

Hallo Gernd, die Teile für die "Fächer" in Polystyrol nachzubauen dürfte kein Problem darstellen. Ansonsten nimm ein feinen Pinsel und ein bischen weiße Farbe und mal die Fächer an. Vom Spachtel rate ich dir bei diesen kleinen "Füllungen" lieber ab. Meist wird das nicht so sauber oder es werden weitere Teilbereiche des Erkers vollgeschmiert weil man nicht so punktgenaugenau mit dem Zeugs arbeiten kann.

gaulois

#8/9 Verfasst am: 23 Mai 2014 22:47 Titel:

Hallo Nick,
vielleicht ist das das erste Ausprobier-Teil für meine Joghurtbecher-Sammlung. Wenn der Kunststoff flüssiger ist, kann man ihn rein gießen, ansonsten mit der Spachtel in die Fächer füllen und später mit feinem Schleifpapier schleifen. Das wäre dann ein Erker ganz ohne Fachwerk, also mit verfülltem Fachwerk. Vielleicht ist das die wahre Bestimmung meiner Polystyrol-Experimente.

V 60

#9/9 Verfasst am: 30 Mai 2014 20:46 Titel:

Hallo Gerd,
Kann mich dem Vorschlag von Nick nur anschließen und wünsche gutes Gelingen und vor allem aber eine ruhige Hand!
Liebe Grüße
Erwin